

FESTIRENT
Chaussée de Boondael 152-154
1050 Bruxelles
02/6404140

MODE D'EMPLOI DU PERCOLATEUR

Avertissements

Débrancher toujours la prise électrique lorsque l'appareil n'est pas utilisé et lors de son nettoyage.

Arrêtez l'appareil avant de débrancher la prise électrique.

Ne portez jamais l'appareil par le couvercle.

Ne touchez pas l'appareil quand il fonctionne, il devient très chaud.

Mise en service

- 1) Versez l'eau froide dans la bouilloire, celle-ci doit être remplie au moins jusqu'à la moitié.
- 2) Placez le tube de pompage au milieu du support du porte-filtre.
- 3) Placez le porte-filtre sur le tube de pompage et remplissez le porte-filtre de café moulu. Placez le couvercle du filtre et, placez ensuite le couvercle sur le percolateur.
- 4) Branchez l'appareil et mettez-le en marche en appuyant sur le « ON » du bouton marche-arrêt.
- 5) Quand le voyant lumineux vert s'allume, le café est prêt.
- 6) Pour maintenir le café à température, le deuxième système de chauffage se met automatiquement en marche. Le café est prêt à servir.
- 7) S'il ne reste que 3 tasses de café environ dans la bouilloire, vous devez arrêter l'appareil en appuyant sur le « OFF » du bouton marche-arrêt, puis le débrancher.

Après l'utilisation/ Tirage de la boisson

- 1) Eteignez l'appareil et débranchez la prise électrique.
- 2) Placez un récipient sous le robinet.
- 3) Ouvrir le robinet. La boisson coule du percolateur.
- 4) Lorsque toute la boisson s'est écoulée de la bouilloire, refermez le robinet.

Conseils d'entretien

- 1) Avant le nettoyage, débranchez toujours la prise de courant.
- 2) Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun liquide nettoyant.
- 3) Nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement humide.
- 4) N'utilisez pas de produit nettoyant agressif ou corrosif.
- 5) Pour vidanger l'eau usagée, laissez le robinet ouvert et rincez avec de l'eau propre.