



MACHINE A POP-CORN

MODE D'EMPLOI

Mise en Service

- 1- placer la machine sur un support stable, horizontal.
- 2- Brancher la prise et préchauffer durant 8 minutes en ayant au préalable mis un fond d'huile dans la casserole.
- 3- Mettre dans la casserole une dose de maïs, puis abaisser le couvercle.
- 4- Laisser le maïs exploser ; lorsque les explosions sont finies, réalimenter le couvercle au plafond et vider la casserole de pop-corn en prenant la poignée et en donnant un quart de tour à gauche, sans la laisser tomber.

ATTENTION, LA CASSEROLE EST CHAUDE

- 5- Rattacher la casserole, et recommencer l'opération, à savoir mettre le fond d'huile puis le pop-corn, refermer le couvercle de la casserole et attendre la fin des explosions.

TOUJOURS ATTENDRE LA FIN DES EXPLOSIONS AVANT D'OUVRIR
LE COUVERCLE

Mise à l'arrêt

- 1- Si vous arrêtez brièvement de travailler, remettez déjà un fond d'huile et coupez l'interrupteur de la résistance .
- 2- Si vous arrêtez plus longtemps, remettez un fond d'huile et coupez les deux interrupteurs.
- 3- Si vous arrêtez définitivement, remettez toujours un fond d'huile afin d'éviter que la casserole ne brûle et coupez les deux interrupteurs, puis retirez la prise.
La machine ayant refroidi, videz le fond d'huile et videz le tiroir inférieur. Merci.

Merci et bon amusement.