

**FESTIRENT**  
Chaussée de Boondael 152-154  
1050 Bruxelles  
02/6404140

## **MODE D'EMPLOI DE LA MACHINE A BARBE-A-PAPA**

### **Avertissement**

Ne jamais utiliser ou laisser la machine à l'extérieur par temps humide, au risque d'électrocution. Cette machine étant très fragile, merci de ne jamais essayer de la nettoyer sous peine de dégâts coûteux. Le sucre présent sur la tête rotative à la réception de la machine est signe de bon fonctionnement.

### **Mise en service**

- 1) placer la machine sur un support stable, horizontal.
- 2) Dévisser les deux molettes empêchant la tête rotative de bouger pendant le transport et les pousser vers le bas au maximum.
- 3) Poser la cuve centrée sur la machine.
- 4) Remplir de sucre à 90% la tête rotative (à l'arrêt !!) ; ceci limitera les vibrations de la tête rotative ; faire pivoter manuellement la tête afin de bien répartir le sucre, toujours pour éviter des vibrations excessives.

### **UTILISER DU SUCRE POUR BARBE À PAPA (PAS D'EXTRA-FIN)**

**NE JAMAIS AJOUTER DE SUCRE LORSQUE LE MOTEUR TOURNE**

- 5) Brancher la fiche (220v avec prise de terre) sur un circuit indépendant (la présence d'autres appareils sur le même circuit risque de nuire au bon fonctionnement de la machine) et pousser les deux interrupteurs sur ON.
- 6) Pour faire un cône de barbe-à-papa, tenez le bâton entre deux doigts, l'extrémité reposant au creux de la main ; faites alors pivoter dans le sens contraire des aiguilles d'une montre en longeant l'extérieur de la cuve dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'enrouler le fil de barbe-à-papa autour du bâton.

### **Mise à l'arrêt**

- 1) Si vous arrêtez brièvement de travailler, coupez l'interrupteur de la résistance (à droite), la production s'arrêtera après quelques secondes.
- 2) Si vous arrêtez plus longtemps, coupez les deux interrupteurs, retirez la prise, resserrez les deux molettes fixant la tête pivotante.

Merci et bon amusement