

FESTIRENT

Chaussée de Boondael 152-154

1050 Bruxelles

02/6404140

MODE D'EMPLOI DE LA BOUILLOIRE

Avertissements

Cet appareil est uniquement conçu pour chauffer des boissons.

Débrancher toujours la prise électrique lorsque l'appareil n'est pas utilisé et lors de son nettoyage.

Arrêtez l'appareil avant de débrancher la prise électrique.

Ne portez jamais l'appareil par le couvercle.

Mise en service

- 1) placer l'appareil sur un support stable, horizontal.
- 2) Assurez-vous que le robinet est fermé.
- 3) Versez la boisson dans la bouilloire jusqu'au niveau « MAX » inscrit sur la paroi intérieure de la cuve.
- 4) Installez le couvercle et vissez-le jusqu'à ce qu'il se bloque.
- 5) Allumez l'appareil en mettant le commutateur en position « 1 ».
- 6) Ajustez la température souhaitée au moyen du bouton de thermostat. (Réglage maximum 100°C). La température réglée est purement indicative, la température de l'eau peut être différente de la température réglée.
- 7) Lorsque la boisson a atteint la température réglée, le voyant vert s'allume.

Après l'utilisation/ Tirage de la boisson

- 1) Eteignez l'appareil et débranchez la prise électrique.
- 2) Placez un récipient sous le robinet.
- 3) Ouvrir le robinet. La boisson coule de la bouilloire.
- 4) Lorsque toute la boisson s'est écoulée de la bouilloire, refermez le robinet.

Conseils d'entretien

- 1) Avant le nettoyage, débranchez toujours la prise de courant.
- 2) Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun liquide nettoyant.
- 3) Nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement humide.
- 4) N'utilisez pas de produit nettoyant agressif ou corrosif.
- 5) Pour vidanger l'eau usagée, laissez le robinet ouvert et rincez avec de l'eau propre.